

Wi-Fi接続の『アクセスポイント』と『ステーション』について

- 記載内容は2025年9月現在のものです。
- WEBに掲載の操作手順、画面などは予告なく変わることがあります。
- 画像やイラストはイメージであり、スマートフォンのソフトウェアバージョンなどにより実際と異なる場合があります。
- ナビゲーションの操作方法は、それぞれの仕様をご確認ください。

◆Wi-Fi接続の「アクセスポイントモード」と「ステーションモード」のちがい

ストラダのWi-Fi接続には『アクセスポイントモード』と、『ステーションモード』があり、それぞれのモードで利用できる機能が異なります。一度Apple CarPlay / Android Auto に接続すると、Wi-Fiのモードはアクセスポイントモードが優先されるため、ステーションモードを使用する際は手動でのモード切り替えが必要です。

【アクセスポイントモードで使える機能】

- Apple CarPlay
- Android Auto

自動で切り替え

手動切り替えが必要！※

【ステーションモードで使える機能】

- ネット動画※
- レコーダーリンク※
- オンライン名称検索
- ワンタッチ地図更新

※ネット動画とレコーダーリンク機能は、バージョンアップを行うことで、自動で切り替えができるようになりました。
バージョンアップはこちらから (<https://car.panasonic.jp/cgi-bin/navidata/index.cgi>)

◆Wi-Fi接続のモード切り替え手順




[情報・設定]を選択



[スマートフォン接続設定]を選択



[Wi-Fi設定]を選択



[モード変更]を選択



[アクセスポイント]または[ステーション]を選択

★Wi-Fi接続のモードで画面右上アイコンも変わる！

アクセスポイントモード…



ステーションモード…

